

Verlegehinweise Parador Laminat Trendtime 3



Hinweis: Die hier dargestellten Verlegehinweise gehen ausschließlich auf einzelne, wichtige Besonderheiten der Fischgrätverlegung ein. Eine vollständige Verlegeanleitung finden Sie online im Ratgeber Laminat unter: parador.de/guide-installation-download



Die wichtigsten Schritte:

Bitte achten Sie bei der Wahl der Verlegeunterlage auf eine ausreichende Druckfestigkeit. Diese sollte 120 kPa nicht unterschreiten. Weiche, weniger druckfeste Verlegeunterlagen wirken sich negativ auf Verlegestabilität aus.

Unsere Produkte Akustik Protect 80, Akustik Protect 100 und Akustik Protect 500 erfüllen diese Anforderung.

Bitte achten Sie darauf, dass die Dielen so verlegt werden, dass die Nutseite der Dielen in Verlegerichtung liegt und somit die Feder in die Nut geklickt wird.

Bitte verleimen Sie die Dielen der ersten und letzten vollen drei Reihen miteinander. Verleimen Sie alle Dielen untereinander, sofern der Boden auf einer Fußbodenheizung verlegt wird oder die relative Luftfeuchtigkeit nicht zwischen 30 % - 65 % liegt.

Geben Sie dafür bitte Parador Fugenleim D3 sparsam in die Leimbereiche der Längs- und Kopfkanten ein. Vermeiden Sie zu große Mengen, um einen Leimaustritt in die V-Fuge zu verhindern.

Die Dielen müssen absolut dicht verklebt werden. Dafür können die Dielen beispielsweise mit einem Tape (Klebeband) absolut dicht zusammengezogen werden.

Beschweren Sie bitte zur Fixierung die verleimten Bereiche gleichmäßig und dielenübergreifend.

Stellen Sie sicher, dass der Leim ausgehärtet ist.

In die dreieckigen Freiräume müssen passend zugeschnittenen Dielen eingearbeitet werden.

Bitte verleimen Sie diese angeschnittenen bzw. gekürzten Dielen miteinander.

Gehen Sie dazu genauso vor, wie bei den ersten und letzten drei vollen Reihen:

1. Längs- und kopfseitig sparsam D3 Fugenleim aufbringen;
2. sicherstellen, dass Dielen dicht verlegt sind;
3. gleichmäßig, dielenübergreifend beschweren
4. Leim aushärten lassen

Sollten Sie den Boden alternativ vollflächig verkleben wollen, nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit uns auf.

Die vollständigen Schritt-für-Schritt Verlegeanleitung im Detail finden Sie online unter: parador.de/guide-installation-download

